

GUIDE DE CONFIGURATION

Configuration WiFi — GRP2612 / 2614 / 2616



Connectez votre téléphone à votre réseau sans fil en 8 étapes

- 1 Branchez l'électricité avec le bloc d'alimentation.
- 2 Appuyez sur le bouton au centre des flèches pour accéder au menu, déplacez-vous avec les flèches et choisissez « Système ».
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton rond pour sélectionner.
- 4 Avec la flèche, choisissez « WiFi Setting », puis sélectionnez.
- 5 Confirmez « WiFi Enabled », puis descendez jusqu'à « Scan / Balayage ».
- 6 Choisissez votre réseau WiFi parmi les choix, puis sélectionnez.
- 7 Inscrivez votre mot de passe WiFi avec le clavier du téléphone (« à l'ancienne »).
- 8 « Connecting... » — le téléphone revient à son écran principal et le symbole de connexion apparaît à l'écran.

Bon à savoir — tous nos appareils WiFi

En gros, le processus est le même pour tous les appareils WiFi de notre gamme (GRP2612, GRP2614, GRP2616, WP810, WP820, WP836) : accédez au menu WiFi, choisissez votre réseau, entrez votre mot de passe — et le téléphone est prêt à travailler.

Besoin d'un coup de main ?

Support 24/7 : 1 855 547-9393 · service@rntcanada.com

Nos techniciens peuvent effectuer la configuration avec vous, à distance, en quelques minutes.